

el repetidor

StellaHome^{1800Mhz}

El repetidor GSM / 4G* StellaHome1800 está diseñado para amplificar las señales GSM y 4G en el interior de tu casa o de la oficina.

Frecuencia: 1800Mhz

*Algunas operadoras transmiten 4G a 1800Mhz. Si tu operadora lo hace, entonces este repetidor te proporcionará también 4G.



número de modelo: SD-RP1000D

Especificaciones técnicas

Amplificador

Frecuencias	1710 - 1880MHz
Cobertura	1000m ²
N.º de personas	>100
Gp de conexión:subida/bajada	Uplink Gp > 50dB Downlink Gp> 60dB
Onda del ancho de banda	< 4dB
Impedancia I/O	50 ohm/N connector
Fuerza máx de señal	14dBm
Temperatura ambiente	-30°C to +70°C
Entrada de la fuente de alimentación	110 - 240V AC
Salida de la fuente de alimentación	12V DC
Control de oscilación	automático
Control de nivel	automático*
Uplink Switch Off	Si**
AGC Range	30db
Protección contra sobretensiones	SMA conectores DC eléctricamente a tierra. 12V DC port MOV protegido

Especificaciones antena

Antena exterior/ interior

Ganancia nominal	6.4dBi
Diagrama de radiación 3 dB	60° x 60°
Ancho de banda	790-960MHz + 1710-2700MHz
VSWR	<1.4
Relación anterior-posterior	> 20dB
Polarización	Vertical
Potencia de salida	50W
Impedancia	50-OHM
Terminación	SMA male
Discriminación de la pol. cruzada	-20dB
Dimensiones	210 x 180 x 43mm
Peso	0.68kg
Resistencia aerodinámica	126km/hr
Temperatura ambiente	-40°C to +65°C

Fuente de alimentación

Entrada CA	100-240V 0.5A 50-60Hz
Salida CC	12V 1.25A máx 30W máx
Consumo medio de energía	6W

Especificaciones mecánicas

Largo	16cm
Ancho	15cm
Alto	3.5cm
Peso	0.6kg
Inclinación mecánica	4 orificios de 5 mm para el montaje

* Se ajusta automáticamente durante la instalación. A partir de entonces, se ajustará automáticamente por las variaciones estacionales causadas por la pérdida de trayecto entre la estación base y la antena exterior.

** La amplificación del canal ascendente se desconecta cuando no se está utilizando el repetidor, eliminándose así la práctica totalidad del ruido en el canal ascendente. Cuando el repetidor está en uso (p.ej, se está haciendo una llamada), se conecta la amplificación del canal ascendente solo durante el tiempo que dura la llamada. Esto se señala con el LED azul, que se ilumina durante este intervalo.

Nota: las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.